



- a1 = interrupteur de principal
- e1 = interrupteur de la porte
- e2/3 = interrupteur reed
- e6 = interrupteur de flotteur
- f1 = pressostat-niveau
- NTC = thermostat sensor
- f5 = thermostat
- k5 = antiparasitage
- K1 = commander module
- K2 = programmeur module
- K3 = indiquer module

- m2 = pompe de circulation
- m3 = pompe de vidange
- r1 = chauffage
- e5 = interrupteur de securite
- s1 = electrovanne de regeneration
- s2 = saupape de entre
- s3 = saupape de sortie
- A2 = aktuator
- x2 = branchement de service

① suivant la equipement existant

Mat. Nr. 5600040125	
Ausg.: 12.00	S0-60/ 0562

