

Akumulátorová řetězová pila HA-1001

Bezpečnost nástroje

1) Vyvarujte se používání nástroje v nebezpečném prostředí, jako je déšť nebo vlhké prostředí. 2) Děti a další osoby by měli dodržovat bezpečnou vzdálenost. 3) Neoblékejte si volné oblečení a šperky. Mohou být zachyceny pohybujícími částmi. Oblékněte si gumové rukavice, silné boty a ochranu hlavy. 4) Chraňte se brýlemi, rouškou proti prachu apod. 5) Používejte pouze správné vybavení. 6) Při zvedání nebo držení nástroje nechte obnažené ostří. 7) Nepoužívejte nástroj k jiným účelům než-li bylo navrženo, snížíte riziko zranění a prodloužíte životnost nástroje. 8) Nepřepínejte nástroj, udržujte rovnováhu. 9) Buďte ve střehu, vyvarujte se používání nástroje při únavě nebo při požití alkoholu. 10) Pokud nástroj nepoužíváte, skladujte ho uvnitř v suchém prostředí mimo dosah dětí. 11) Starejte se o nástroj a udržujte řetěz ostrý pro optimální výkon. Dodržujte pokyny k mazání a měňte části v případě potřeby. Rukojeť udržujte čistou a suchou. 13) Před spuštěním se ujistěte, že je zapnuté bezpečnostní tlačítko. 14) Před prováděním úprav vždy odpojte baterii. 15) K nabíjení použijte pouze přibalenou nabíječku. 16) Používejte pouze přiloženou baterii, jiná baterie může způsobit zranění nebo požár.

Bezpečnostní varování baterie

1) Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah kovových předmětů jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky., které by mohli způsobit zkrat. Zkrat může způsobit popáleniny nebo požár. 2) Za náročných podmínek může z baterie stříkat kapalina, zabraňte kontaktu. V případě kontaktu opláchněte místo vodou. V případě kontaktu očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění nebo popálení. 3) Nepoužívejte poškozený ani upravený akumulátor. 4) nevystavujte baterii ani nástroj příliš horkým místům. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130°C může způsobit výbuch. 5) Dodržujte všechny pokyny k nabíjení, nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru. 6) Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím stejných náhradních dílů.

Používání bezpečnostních varování

1) Nepoužívejte v blízkosti elektrického vedení. Nástroj není navržen tak, aby poskytoval ochranu před úrazem elektrickým proudem při kontaktu s nadzemním vedením. 2) Udržujte všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od pilového řetězu. Při odstranění zaseknutého materiálu se ujistěte, že je spínač vypnutý. 3) Udržujte kabel mimo dosah řezné plochy. Během provozu mohou být kabely skryty v křoví a pilové řetězy by mohli nechtěně přeříznout.

Servis baterie

1) Nevyjímejte, neotvírejte ani nesekejte bateriový blok. 2) Nevystavujte baterii zdroji tepla ani ohni. Neskladujte ji na přímém slunečním záření. 3) Nezkratujte baterii, neskladujte ji v zásuvce s jinými kovovými předměty. 4) Nevkládejte baterii do nástroje, pokud to není nutné. 5) Nevystavujte baterii mechanickým nárazům. 6) Pokud z baterie vyteče kapalina, zabraňte kontaktu očí a kůže, postižené místo vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 7) Zajistěte správné používání baterie (+) a (-) na baterii a nástroji. 8) Nepoužívejte baterie, které nejsou určeny pro tento nástroj. 9) Umístěte baterii mimo dosah dětí. 10) Při spolknutí baterie, nebo jejího článku vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. 11) Vždy kupujte

baterii doporučenou výrobcem. 12) Udržujte baterii čistou a mimo dosah vody. 13) Pokud se svorky baterie znečistí, otřete je suchým hadříkem. 14) Před použitím baterii nabijte. Vždy používejte správnou nabíječku. 15) Při nabíjení červená kontrolka signalizuje nabíjení. Zelená kontrolka znamená, že je baterie nabitá. 16) Po delším skladování může být potřeba baterii několikrát nabít a vybit. 17) Nejlepší provozní teplota je 20°C plus minus 5°C. 18) Nabíjejte pouze přiloženou nabíječkou. 19) Pokud zařízení nepoužíváte, vyjměte baterii.

Technické údaje

Délka vodítka v palcích	6
Počet řetězových pohonů (sekce)	37
Tloušťka středního vodícího zubu (palce)	0,043
Článek řetězu (palce/mm)	¼
Provozní hmotnost	1,29
Kapacita nádrže (ml)	25
Výkon (kw)	600

Armatury nástroje

Veškeré příslušenství zahrnuje: držák (s vodící deskou a řetězem), nabíječku, baterii a lahev s olejem.

Složení nástroje

1) Odstraňte vodící desku a řetěz. Ujistěte se, že jste vyjmuli akumulátor. Uvolněte pojistný knoflík, povolte napínací knoflík, sejměte celý krycí plech, sejměte vodící desku a řetěz. Pro práci s řetězem si vezměte rukavice. 2) Nainstalujte vodící desku a řetěz. Ujistěte se, že jste vyjmuli akumulátor. Nasaďte řetěz na vodící desku, vodící zub řetězu musí být nainstalován ve žlabu vodící desky. Věnujte pozornost směru zubu řetězu. Zuby musí směřovat směrem do předu v pochybu pily. Nainstalujte vodící desku spolu s řetězem, abyste zajistili správný chod řetězu. Stiskněte vodící desku krycí deskou, otočte a zajistěte knoflík, jemně stiskněte bez stisknutí dorazu a nastavte knoflík napnutí tak, aby řetěz měl střední napětí. Při nastavení napětí je nutné vyjmout baterii. Pro práci s řetězem si vezměte rukavice. Napětí se zvyšuje, když se knoflík napnutí řetězu otáčí ve směru hodinových ručiček. Kontrolujte pravidelně napnutí řetězu. Piliny a prach v blízkosti víka oleje otřete čistým hadříkem. Naplňte olejovou nádržku strojním olejem cca 10 ml. Zavřete víko. Životnost řetězu závisí na správném mazání a napnutí řetězu. Vložte baterii pouze během provozu. Pokud se motorová pila nepoužívá, vyjměte akumulátor

Použití nástroje

1) Tento stroj se používá k řezání stromů, kmenů stromů, větví. Není vhodný k řezání minerálních materiálů. 2) Kontrolujte pravidelně napnutí řetězu. 3) Kontrolujte zda-li je bezpečnostní tlačítko ve střední poloze (uzamčený stav) a vložte baterii do zařízení. 4) Akumulátor vložte pouze před řezáním. 5) Stiskněte bezpečnostní spínač pro odemčení, stiskněte spoušť a nástroj se spustí. 6) Ujistěte se, že kmen neleží na zemi. Kontakt se zemí může otupit řetěz. 7) Držte pilu oběma rukama. 8) Ujistěte se, že máte pevný postoj. 9) Když jste připraveni, stiskněte tlačítko zámku a spoušť. Ujistěte se, že pila běží plnou rychlostí. 10) Opřete pohybující řetěz o dřevo. 11) Vedte pilu s mírným tlakem. 12) Nadměrný tlak způsobí přetížení motoru. 13) Pilu opatrně vyjměte z držáku. 14) Zastavte řetězovou pilu uvolněním spouště.