



1- pojistný ventil

2,3,4,5,6,7,8 - kohouty

9 - přívod studené vody